

VSX MINI

PROFESSIONAL CORDLESS TRIMMERS

Glam edition

USER MANUAL




PROFESIONÁLNE BEZKÁBLOVÉ STROJČEKY
NA PRECÍZNE STRIHÁVANIE VLASOV

Edícia Glam


1 | NÁZVY ČASTÍ

1. Čepel
2. +/- nastavenie rýchlosti
3. Vypínač ZAP/VYP.
4. LED indikátory
5. Hlavný korpus
6. Vstup elektrickej prípojky
7. Adaptér



2 | PRÍSLUŠENSTVO

1. 3/4 hrebeňová násada
2. 5/6 hrebeňová násada
3. Čistiaca kefka
4. Mazací olej
5. Stojan nabíjačky



3 | ŠPECIFIKÁCIE

Názov modelu: Ultron VSX MINI Glam edition

Model č.: P36

Adaptér: vstup: ~ 220-240V

~50/60 Hz,

výstup: 3,5V, 1000 mAh

Batéria: 600mAh

Výkon: 7,0 W


Typ batérie: LiFePo4

Čas nabíjania: 1,5 hodiny

Výdrž v prevádzke: 2 hodiny

4 | INŠTRUKCIE PRE NABÍJANIE

1. Do konektora stojana nabíjačky zasunite prípojku elektrického napájania.
2. Potom do prípojky elektrického napájania pripojte adaptér.
3. Presvedčte sa, že vypínač je vypnutý a strojček postavte na stojan nabíjačky.



4. Zapne sa indikátor, ktorý signalizuje, že strojček sa nabíja.
- ✱ Strojček možno nabíjať aj priamym pripojením prípojky elektrického napájania do slotu na strojčeku, bez použitia nabíjacieho stojanu.

DOPLNOK

1. Najvhodnejšia teplota prostredia pre nabíjanie a použitie je od 5°C do 40°C.
2. Doba nabíjania je približne 1,5 hodiny, po 3. až 4. úplnom nabití a vybití, kedy sa kapacita zmaximalizuje.

5 | BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

RIADENIE RÝCHLOSTI OT./MIN.


Strojček sa spustí na prvom stupni otáčok, 5500 ot./min. a rozsvieti sa prvý krátky stĺpec.

Tlačidlom „+“ sa otáčky (rýchlosť) zvýšia o 10%, a to na 6000 ot./min. a rozsvieti sa prvý a druhý stĺpec.

Opätovným stlačením tlačidla „+“ sa otáčky (rýchlosť) zvýšia na 6500 ot./min. a rozsvietia sa všetky tri stĺpce.

INDIKÁTOR MÁ TRI HLAVNÉ FUNKCIE

1. Signalizácia nabíjania
2. Indikácia zostávajúcej kapacity batérie



nabíja sa

úplne nabité

pripomenúť
dobíť

v prevádzke

INDICATION IN CHARGE MODE

Indikátor elektrického napájania / zostávajúca kapacita batérie	low	nízka	vysoká
1% - 30%	svieti	bliká	nesvieti
30% - 100%	svieti	svieti	bliká
úplne nabité	nesvieti	svieti	svieti

INDICATION IN USE MODE

Indikátor elektrického napájania / zostávajúca kapacita batérie	low	nízka	vysoká
1% - 30%	nesvieti	svieti	bliká
30% - 100%	nesvieti	bliká	nesvieti
úplne nabité	bliká	nesvieti	nesvieti


6 | INŠTRUKCIE a POKYNY OHĽADOM POUŽÍVANIA VODIACEHO HREBEŇA

NASADENIE VODIACEHO HREBEŇA

Zalícujte pozdĺž orientačnej drážky a zatlačte, čím ho nasadíte.


ODOBRATIE VODIACEHO HREBEŇA

Hrebeň potiahnite ľubovoľným smerom, čím ho odoberiete.



7 | INŠTRUKCIE a POKYNY OHĽADOM ČISTENIA

* Po ukončení čistenia, medzi hornú a dolnú čepeľ kvapnite 2-3 kvapky oleja, a potom čepeľ zafixujte vo vhodnom slotu. (Keď čepeľ zapadne do vhodného slotu, môže zaznieť „KLIKNUŤIE“.)



8 | UPOZORNENIA



1. Sami zariadenie neotvárajte.
2. Prístroj nečistite, keď je spustený, a nenechávajte ho vo veľmi vlhkom prostredí.
3. Na čistenie zariadenia použite mierne vlhkú handričku.
4. Zariadenie nedobíjajte v prostredí s teplotou nad 40°C.
* To, že zariadenie pri nabíjaní produkuje teplo, je normálne.
* Vybité batérie likvidujte s ohľadom na ochranu životného prostredia.
5. Zariadenie by nikdy nemalo byť ponechané bez dozoru, keď je zapojené do elektrickej zásuvky.
6. Dávajte pozor, aby sa zástrčka a kábel nepriblížili k horúcim povrchom.
7. Dávajte pozor, aby elektrická zástrčka a kábel nezvlhli.
8. Ak je kábel poškodený, zariadenie nepoužívajte.
9. Pri čistení zariadenia vždy odpojte od elektrickej siete.
10. Používajte len príslušenstvo dodané so zariadením.

UPOZORNENIE !

Aby nedošlo k požiaru alebo škodám spôsobených elektrickým prúdom, tento produkt NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí. Keď prístroj nepoužívate, vždy ho vypnite. ŽIADNU SÚČASŤ, z ktorých toto zariadenie pozostáva, si zákazník sám opraviť nedokáže. Ak je výrobok potrebné opraviť, vráťte ho do autorizovaného servisného strediska.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na výrobku alebo na obale znamená, že výrobok sa NESMIE likvidovať s odpadom z domácnosti. V prípade potreby likvidácie produkt odovzdajte na príslušnom miestnom autorizovanom zbernom mieste alebo zariadení určenom na recykliáciu. Správnym spôsobom likvidácie nám môžete pomôcť v úsilí zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú na miestnych úradoch alebo spoločnosti, ktoré sa zaoberajú zaoberaním s elektronickým odpadom, alebo na mieste nákupu.

ultron
THE POWER OF QUALITY

